



Montage von raid hp Wassertemperatur Instrumentengebern:

Zur einfachen und sicheren Montage von raid hp Gebern (im Lieferumfang von Wassertemperatur Instrumenten enthalten) empfehlen wir die raid hp Montageadapter in den verschiedenen Durchmessern (siehe Liste, müssen separat fahrzeugspezifisch ausgesucht und bestellt werden).

Liste der raid hp Adapter für folgende Kühlwasserschlauch

Innendurchmesser:

28 mm	660400	30 mm	660401
32 mm	660402	34 mm	660403
36 mm	660404	38 mm	660405



Einbauanleitung:

1. Innendurchmesser des ausgewählten Kühlwasserschlauches ermitteln.
2. Den Kühlwasserschlauch (siehe Skizze) durchschneiden.
3. Jetzt den Adapter dazwischen setzen und mit den beiliegenden Schlauchschellen beidseitig sicher befestigen.
4. Jetzt den raid hp Wassertemperatur Geber in den Adapter einschrauben und erden wie in der Skizze angezeigt.

